

КМ ПОДСКАЗКА #2 ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ




ПРОБЛЕМА: Пользователь использует МФУ чаще всего для определенного вида работ. Наиболее часто используемую функцию хочется видеть на экране «по умолчанию».
Например, чаще всего аппарат используется для печати и сканирования. Печать выполняется автоматически (панель управления не используется), для экономии времени при включении МФУ (или выведении его из спящего режима) желательно видеть сразу меню сканирования.

РЕШЕНИЕ: Настроить представление экрана, выбрав меню по умолчанию, которое будет загружаться при включении МФУ.

Как это настроить*?


Варианты стартового меню при загрузке МФУ:




Выбор данной настройки доступен Администратору МФУ.

Для входа в меню Администратора потребуется пароль.
(Заводская установка 1234567812345678)


Последовательность действий:

Главное меню (кнопка ):
«Утилиты»

- «Настройки администратора»
- «Настройки системы»
- «Настройки сброса»
- «Автосброс сист. настроек»



Утилиты – Настройки администратора



*на примере bizhub C224e. Применимо для всех монохромных и ч/б устройств линейки Infopalette (bizhub (C)224e/(C)284e/(C)364e/(C)454e/(C)554e/(C)654e/(C)754e)


Руководства пользователя онлайн доступны здесь: <http://manuals.konicaminolta.eu/konicaminolta/>

Загружаемые руководства пользователя: <http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>


КМ ПОДСКАЗКА #2 ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ




Настройки администратора – Настройки системы




Настройки системы – Настройки сброса



Настройки сброса – Автосброс сист.настроек



Выберите требуемое представление для загрузки после включения и нажмите «OK»





KONICA MINOLTA

Konica Minolta

Business Solutions Russia

Варшавское шоссе, 47, к.4

115230, г.Москва, Россия

тел./факс: +7 495 789 88 04

www.konicaminolta.ru